

Внимательно выбирайте модель устройства или модельный ряд (линейка), например HOME, PRO D, PRO и т.д.

ST-182 IP M; ST-200 IP; ST-111 IP; ST-400 IP; ST-181 IP (партия 33); ST-120 IP M; ST-110 IP; ST-105IP M; ST-183 IP

Основной поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/live/main

Второстепенный (дополнительный) поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/live/sub

ST-900 IP

Основной поток rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/0или

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/stream1

Второстепенный (дополнительный) поток rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1или

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/stream2

ST-901 IP

Основной поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/Streaming/Channels/1

Второстепенный (дополнительный) поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/Streaming/Channels/2

ST-100 IP Light; ST-101 IP Light; ST-105 IP Light; ST-120 IP Light; ST-170 IP; ST-171 IP; ST-172 IP;ST-177 IP; ST-180 IP; ST-181 IP; ST-182 IP; ST-173 IP

Основной поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/h264Preview_01_main

Второстепенный (дополнительный) поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/h264Preview_01_sub

ST-181 IP M

Основной поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/av0_0

Второстепенный (дополнительный) поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/av0_1

ST-XXX IP PRO

Основной поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/Streaming/Channels/101

Второстепенный (дополнительный) поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/Streaming/Channels/102

ST-XXX IP HOME/ ST-XXX M IP HOME

Основной поток `rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/stream1` или
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/media/video1`

Второстепенный (дополнительный) поток `rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/stream2` или
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/media/video2`

ST-XXX IP PRO D

Основной поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`. или
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif`

Второстепенный (дополнительный) поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`. или
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif`

ST-V2601; ST-V4601

Основной поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/H264?ch=1&subtype=0`

Второстепенный (дополнительный) поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/H264?ch=1&subtype=1`

ST-S254X

Основной поток

`rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/user=<username>&password=<password>&channel=1&stream=0.sdp?`

Второстепенный (дополнительный) поток

`rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/user=<username>&password=<password>&channel=1&stream=1.sdp?`

ST-V261X

Основной поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/profile1`

Второстепенный (дополнительный) поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/profile2`

Третий поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/profile3`

ST-V2703

Основной поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/H264?ch=1&subtype=0&proto=Onvif`

Второстепенный (дополнительный) поток

`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/H264?ch=1&subtype=1&proto=Onvif`

ST-V2525, ST-V2527, ST-V4525, ST-V5527

Основной поток `rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/1` или
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/1?transmode=unicast&profile=vam`

Второстепенный (дополнительный) поток `rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/2` или
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/2?transmode=unicast&profile=vam`

ST-V2631

Основной поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/1`

Второстепенный (дополнительный) поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/2`

Третий поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/3`

ST-S4501

Основной поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/live/0/MAIN`

Второстепенный (дополнительный) поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/live/0/SUB`

ST-S3522, ST-S3523, ST-S3531, ST-S3532, ST-S3533, ST-S3541, ST-S5523, ST-S5531, ST-S5532, ST-S5533

Основной поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/ch01.264?dev=1`

Второстепенный (дополнительный) поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/ch01_sub.264?dev=1`

ST-V2633, ST-V2637, ST-V4631

Основной поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/video1`

Второстепенный (дополнительный) поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/video2`

Третий поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/video3`

ST-242 IP

Основной поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/ch01/0`

Второстепенный (дополнительный) поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/ch01/1`

Третий поток
`rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/ch01/2`

RTSP ссылки регистраторов ST

ST-HVR-V04050, ST-HVR-V04080, ST-HVR-V08080, ST-NVR-V16081, ST-NVR-V16082, ST-NVR-V32081

Основной поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/unicast/c1/s0/live

Второстепенный (дополнительный) поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/unicast/c1/s1/live

c=1 – номер канала s=0 – основной поток

s=1 – второстепенный поток

ST-NVR-S09051 CITY, ST-NVR-S16051 CITY, ST-NVR-S16083 CITY, ST-NVR-S32082 CITY, ST-NVR-S1008M55 CITY

Основной поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/ch01.264?dev=1

Второстепенный (дополнительный) поток

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/ch01_sub.264?dev=1

ch=1 – номер канала

ST-HDVR 04 AHD, ST-HDVR 1604 AHD, SIMPLE, ST-HVR-S0402/4 Light, ST-HVR-S0402 Light, ST-HVR-S0802/4 Light (версия 2), ST-HVR-S1602/2 Light, ST-NVR-S1605 Light

rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/user=<username>&password=<password>&channel=1&stream=0.sdp?

channel=1 – номер канала stream=0 – основной поток stream=1 – второстепенный поток

ST-XVR 400/424/800/160/1624/320 PRO D; ST-NVR 806/163/164 PRO D

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

или

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

channel=1 – номер канала subtype=0 – основной поток subtype=1 – второстепенный поток

ST-HDVR 4/8/16/161 TVI PRO, ST-NVR 41/81/32 PRO, ST-HVR H0404/H0804/H1604

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/Streaming/Channels/101

1* – номер канала 01 – основной поток

02 – второстепенный поток**

* - в гибридных регистраторах типа HDVR и HVR IP каналы начинаются с 5 для H0404 и с 9 для H0804

** - второстепенный поток не отображается на NVR

Комплект ST-400-WF IP видеонаблюдения

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/media=0/channel=0&level=0

channel=0 – номер канала level=0 – основной поток level=1 - второстепенный поток

ST-NVR-VXXXXK15 PRO

Основной поток :

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/1

Второстепенный (дополнительный) поток :

rtsp://<username>:<password>@xxx.xxx.xxx.xxx:554/1/2